


Modèle W376550 W375251 W375451 W376551 W375252 W375452



N°	Code	Désignation article	N°	Code	Désignation article
1	R0737200	Raccord impérial (version UK) fileté 1"12 + joint pour cellule LM & D prévoir adaptateur métrique D.50 mm ref 33 4850 ex W040931 voir aussi R0748900 (ZODIAC)	5	R0759500	Cellule LM2 40 complète ex. W202071 (ZODIAC)
1	R0748900	Raccord métrique D.50 pour électrolyseur Clearwater D20 ex W040921 voir aussi R0737200 (ZODIAC)	6	W222091	Carte électronique d'alimentation LM2 (ZODIAC)
2	R0749200	Fusible 2 A pour série LM2 TS (adaptable sur LM1 et Série D) (ZODIAC)	7	W222111	LM2 S CONTROL PCB ASSY PURCH
3	W111071	Fusible réarmable pour Série LM2 S (ZODIAC)	8	W222131	Carte électronique d'alimentation de pompe LM2 TS (ZODIAC)
4	W130591	Transformateur LM2 10. LM2 15 et LM2 24 220 240 V 17.5 V (ZODIAC)	9	W082741	Carte de commande cellule LM2 24 ex W222271 (Zodiac)
5	R0759200	Cellule LM2 15 complète ex. W202031 (ZODIAC)	99	W000651	Ensemble d'isolation PCB LM & D (rondelle plastique + caoutchouc) (ZODIAC)
5	W200701	Cellule LMD vide pour intervention SAV (corps de cellule seul) (ZODIAC)	99	W193201	Câble complet d'alimentation de cellule LM avec connecteurs laiton (ZODIAC)
5	R0759100	Cellule LM2 10 complète ex. W202021 (ZODIAC)	99	W000351	Vis de fixation de carte électronique LM & D M3x8 mm avec rondelle (ZODIAC)
5	R0759300	Cellule LM2 24 complète ex. W202051 (ZODIAC)	99	W001091	Clip de maintien de carte électronique LM (ZODIAC)
5	R0759400	Cellule LM2 30 complète ex. W202061 (ZODIAC)			